

LIFT – MOSDÓ



A LIFT – MOSDÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

1. A méretrajz szerint 2db S10 lyukfuratot készítsen a falba.



2. A csomagolásban található sablon segítségével, a 2 tartólapot rögzítse a padlóhoz.
(A tartóelem nagy átmérőjű lyukfurata a falhoz essen)
Ebbe a lyukfuratba helyezze el először a gumi, majd a fém alátétet.



Ahhoz hogy a berendezést a falhoz tudja rögzíteni, először a tükör és a roló leszerelését szükséges elvégezni, így a vízcsatlakozási munkák könnyen elvégezhetők.

3. A tükör leszerelése



4. A roló leszerelése



5. A berendezést helyezze a falhoz a, már korábban rögzített tartólapba óvatosan csúsztassa bele, rögzítse a falba 2 csavar segítségével.
6. Csatlakoztassa a hideg és meleg vizet.
7. Csatlakoztassa a lefolyót.
8. Csatlakoztassa a szerkezetet hálózati áramhoz és védőföldeléshez.
9. A tükör felszerelése.
10. A roló felszerelése.
11. A döntőszerkezetre felszerelt kerámia rögzítése a mellékelt csavarokkal.